

Tableau de compatibilité onduleur/batterie

Type d'onduleur	Modèle d'onduleur	Type de batterie compatible				# min. de modules batterie nécessaires par BMS (modèles HB ou HC)
		Batterie basse tension AF5000W-LF *	Batterie basse tension AF10000W-LG *	Batterie haute tension AF2500W-HB	Batterie haute tension AF5000W-HC	
Hybride monophasé	Afore AF3.6K-SL	compatible	compatible	non compatible	non compatible	(min. 1; max. 16)
	Afore AF5K-SLP	compatible	compatible	non compatible	non compatible	(min. 1; max. 16)
	Afore AF6K-SLP	compatible	compatible	non compatible	non compatible	(min. 1; max. 16)
Hybride triphasé delta-grid 3x230V	Afore AF3K-THA	non compatible	non compatible	compatible	compatible	2
	Afore AF4K-THA	non compatible	non compatible	compatible	compatible	2
	Afore AF5K-THA	non compatible	non compatible	compatible	compatible	2
	Afore AF6K-THA	non compatible	non compatible	compatible	compatible	2
	Afore AF8K-THA	non compatible	non compatible	compatible	compatible	3
	Afore AF10K-THA	non compatible	non compatible	compatible	compatible	3
Hybride triphasé 3x400+N	Afore AF3K-TH	non compatible	non compatible	compatible	compatible	2
	Afore AF4K-TH	non compatible	non compatible	compatible	compatible	2
	Afore AF5K-TH	non compatible	non compatible	compatible	compatible	2
	Afore AF6K-TH	non compatible	non compatible	compatible	compatible	2
	Afore AF8K-TH	non compatible	non compatible	compatible	compatible	2
	Afore AF10K-TH	non compatible	non compatible	compatible	compatible	3
	Afore AF12K-TH	non compatible	non compatible	compatible	compatible	3
	Afore AF15K-TH	non compatible	non compatible	compatible	compatible	3
	Afore AF17K-TH	non compatible	non compatible	compatible	compatible	3
	Afore AF20K-TH	non compatible	non compatible	compatible	compatible	3
	Afore AF25K-TH	non compatible	non compatible	compatible	compatible	3
	Afore AF30K-TH	non compatible	non compatible	compatible	compatible	3

*Les batteries basse tension compatibles avec les onduleurs monophasés ne requierent pas un module de puissance (BMS)

Afore
by SOLAVIE
our distributor in BENELUX

Rue Jean-Jacques Dony 2,
4710 LONTZEN, Belgique

T +32 470 51 53 56

F +32 87 66 06 02

W www.solavie.be

E info@solavie.be